

## ***Einstell-Nadellager***



Einstell-Nadellager sind massive Nadellager, welche mit Kunststoffringen in einer Außenhülse aus Stahlblech integriert sind. Durch den kugeligen Außenring des Nadellagers und den hohlkugeligen Kunststoffringen können statische Fluchtungsfehler ausgeglichen werden.

Für Taumel- oder Schwenkbewegungen sind sie nicht geeignet.

Einstell-Nadellager sind mit und ohne Innenringe lieferbar.  
Der Innenring ist herausnehmbar.